



Bezpečnostní pokyny pro provádění VÝKOPOVÝCH PRACÍ

Pokyny k bezpečné práci:

- Ujistěte se, že pracoviště je ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
- Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, ohradte nebo jinak zabezpečte.
- Na veřejných prostranstvích a komunikacích zříďte přes výkopy přechody nebo přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m opatřete zábradlím včetně zarážky.
- Ujistěte se, že je pro osoby pracující ve výkopech zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.
- Rozměr montáži vstupují
- Před p je nutné
- Svislé větší n nesoud výkopů 1,3 m.
- Při ruč tak, aby
- Větší t výkopů, uvolněn překážk
- Okraje
- Mechanické zkušování zeminy pomocí valců, pevnou nebo jinou zhuťovacích prostředků provádějte tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.
- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu postupujte zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu.
- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu či poškození staveb v jeho blízkosti, ponechte pažení v potřebné výšce ve výkopu.

TRAIVA
ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST

Všechny vzory BOZP dokumentů naleznete na:
<https://www.traiva-shop.cz/dokumentace>

Je zakázáno:

- Vstupovat do strojem vyhloubených nezapažených výkopů, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou technickou konstrukcí.
- Na odlehлých pracovištích, kde není zajištěn dohled, provádět výkopové práce od hloubky 1,3 m osamoceně.
- Pokračovat v práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví osob na stavěníšti nebo v jeho okolí.