



Bezpečnostní pokyny pro obsluhu PÁLICÍHO STROJE

Před spuštěním pálicího stroje:

- Zkontrolujte připravenost zařízení k pálení dle pálicího plánu – pálicí hořák (seřízení, výměna trysek, těsnost spojů na plynovém vedení).
- Zkontrolujte zabezpečení hlavního stavěcího ventilu proti zpětnému tahu (prošlehnutí plamene).
- Provedte seřízení výšky kapacitního snímače podle tloušťky materiálu – pomocí potenciometru a podle mezery mezi hořákem a materiélem.
- Nastavte příslušné parametry dle požadavku, provedte kontrolu nastavení.
- Zapněte případné dodatečné osvětlení tak, abyste dokonale viděli na místo práce.
- Pro ruční zažehnutí plamene používejte pouze určené zapalovací prostředky (zapalc).
- Po elektrickém napájení je možné využít pálení s elektrickou výzdušnou kompresí.
- Používání pálení je povolené pouze v bezpečnosti.
- Nasadit rukavice pro ochranu rukou.

Při pálení

- Na stráži posledního provozu.
- Provádění výpustek.
- Pálicí čistotu.
- Při pálení je zakázáno využívat výklopnéhoho ohřívání.
- Je zakázáno využívat výklopnéhoho ohřívání.
- Po ukončení pálení je zakázáno využívat výklopnéhoho ohřívání.
- Snímač (přesun hořáku do nepracovní polohy).

TRAIVA
ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST

Všechny vzory BOZP dokumentů naleznete na:
<https://www.traiva-shop.cz/dokumentace>

iv.
r, pokud jsou

popř. dalších
čiho postupu.
ření, ovládání,

růběh pálení,

odsávání.

ěte kapacitní

Další bezpečnostní pokyny:

- Vadné hořáky, trysky, ventily, hadice, zajištění proti zpětnému tahu, tlakové regulátory, manometry apod. smí vyměňovat pouze odborně způsobilá osoba.
- Šroubové přípojky na potrubí a na hořáku musí být pevně utažené a těsné.
- Pálicí hořáky smí být kombinovány pouze s příslušnými pálicími tryskami pro stejný druh spalovacího plynu.
- Jestliže jsou znečištěné spalovací trysky a dojde-li ke zpětnému prošlehnutí plamene, musí být okamžitě ručně uzavřeny ventily pro spalovací a ohřívací plyn.
- Hořlavé materiály odkládejte mimo dopad jisker.
- Při opravách, odstávkách, delších pracovních přestávkách a na konci směny bezpečně uzavřete uzavírací ventily na odběrových místech plynů.
- V pracovním prostoru odklizejte veškeré překážky, o které byste mohli zakopnout.
- Po ukončení práce musí být pracovní prostor uklizený a čistý.